

GÁS - GLP / NATURAL

A-) Posição chave liga / desliga / ignição (vide F-008 - pag 03)

F-002



F-002 - Somente para os fornos fabricados à partir de Janeiro de 2004

B-) Verificar se na tomada existe corrente elétrica (que deve ser 220V com aterramento).

C-) Verificar se o fusível está (0,3A) queimado (ele se encontra na parte traseira do aparelho, na entrada do cabo de força) F-320;

F-320



D-) Verificar se o fio que transmite a faísca está bem conectado em seus terminais, F-324 e F-325 (distância entre o ponto de ignição e a velinha 3 mm. Verificar a limpeza e o aperto dos parafusos da abraçadeira;

F-324



F-325



E-) Verificar se o botão da ignição está danificado, F-327;

F-327



OBS: A ignição e o botão podem ser encontrados em qualquer estabelecimento de acessórios para fogão.