

## GÁS: GLP / NATURAL

**A-)** Verificar se não existe corrente de ar no local;

**B-)** Verificar se não houve, ao colocar a pizza, impacto da pá na câmara de gás ou deslocamento brusco de ar;

**C-)** Verificar se o **furo** do queimador junto ao “termopar” da válvula de segurança **não está entupido**, o que obstrui a saída de gás, F-341;

F-341



OBS: O orifício deve estar desobstruído

**D-)** Verificar se os parafusos da abraçadeira do “termopar” F-342 estão necessitando de reaperto;

F-342



**E-)** A F-356, mostra o aparelho de cabeça para baixo (só pode ser feito com o aparelho frio). Com uma chave de boca **apertar** a porca no terminal inferior do “termopar” (vide foto).

F-356



**F-)** Pode acontecer, de o injetor (1) estar entupido. **Se o injetor (1) estiver entupido** (vide pag. 08), só poderá corrigí-lo com o aparelho frio. Não possuindo outro aparelho, para dar continuidade ao trabalho, deverá acionar o botão de ignição toda vez que baixar a cúpula, fazendo-o antes de completar 10” para evitar repressionar a válvula de segurança.